

Notice pratique - WELUSOPU G123-4

Systeme de transmission HDMI sans fil - 1 emetteur + jusqu'a 4 recepteurs

Document de synthese en francais realise pour une integration produit Pixloc. Il ne remplace pas la notice constructeur originale.

1. Presentation du produit

- Le WELUSOPU G123-4 est un systeme de transmission HDMI sans fil compose d'un emetteur TX et de plusieurs recepteurs RX.
- Il permet d'envoyer un signal HDMI depuis une source video vers un ou plusieurs ecrans compatibles.
- La notice constructeur indique une prise en charge jusqu'a 4 recepteurs ou 4 ecrans/appareils compatibles selon la configuration.

2. Caracteristiques principales

Element	Information
Resolution maximale	1920 x 1080 a 60 Hz
Alimentation	5 V / 2 A pour TX et RX
Wi-Fi	5 GHz
Distance annoncee	Jusqu'a 165 ft / environ 50 m en espace ouvert
Audio	Stereo 2.0 recommande ; Dolby / 5.1 / 7.1 non pris en charge
Mot de passe Wi-Fi	12345678 selon interface systeme

3. Branchement rapide

- Brancher le recepteur RX sur l'ecran en HDMI.
- Alimenter le RX avec une alimentation USB 5 V / 2 A.
- Selectionner la bonne entree HDMI sur l'ecran.
- Brancher l'emetteur TX sur la source HDMI : ordinateur, camera, lecteur ou autre appareil compatible.
- Alimenter le TX avec une alimentation USB 5 V / 2 A.
- Attendre que le voyant du TX passe d'un clignotement lent a un voyant fixe. Patienter environ 10 secondes avant utilisation.

Conseil : si l'image ne s'affiche pas, verifier que la source HDMI est reglee en 1080p et que TX/RX sont correctement alimentes.

4. Re-appairage TX / RX

- Allumer et alimenter le TX et le RX.
- Maintenir le bouton de fonction du recepneur RX pendant plus de 5 secondes.
- L'interface affiche normalement un message de type Pairing Timeout: 90S.
- Maintenir ensuite le bouton de fonction du TX pendant environ 5 secondes.
- Le voyant du TX doit clignoter rapidement, puis devenir fixe apres connexion.
- Lorsque le voyant est fixe, l'appairage est termine.

Remarque : un emetteur TX peut etre associe a plusieurs recepteurs, jusqu'a 4 selon la notice constructeur.

5. Reinitialisation

- RX : maintenir le bouton de fonction pendant plus de 25 secondes jusqu'au message de reinitialisation systeme.
- TX : maintenir le bouton de fonction pendant plus de 20 secondes jusqu'a extinction du voyant, puis debrancher et rebrancher l'alimentation.
- Apres une reinitialisation, il faut refaire l'appairage TX/RX.

6. Utilisation avec smartphone ou tablette

- La notice mentionne une fonction permettant d'utiliser un appareil mobile comme ecran via l'application TuTuPlay.
- Depuis le telephone ou la tablette, se connecter au Wi-Fi de type TuTuLink xxxx avec le mot de passe 12345678.
- Ouvrir l'application et patienter quelques secondes pour l'affichage.
- La fonction ne permet pas de controler la source HDMI depuis l'ecran tactile.

7. Depannage rapide

Pas d'image

Verifier l'entree HDMI, regler la source en 1080p et utiliser une alimentation 5 V / 2 A sur TX et RX.

Image mais pas de son

Regler la source en stereo 2.0 et verifier que la bonne sortie audio HDMI/TuTu est selectionnee.

Coupures ou latence

Reduire les obstacles, eviter les murs epais ou metalliques et limiter les interferences Wi-Fi.

Surchauffe

Ameliorer la ventilation, eviter les espaces fermes et laisser refroidir l'appareil en cas d'utilisation longue.

Appairage perdu

Refaire la procedure de re-appairage entre l'emetteur TX et chaque recepneur RX.

8. Precautions importantes

- Ne pas utiliser le kit en continu plus de 24 heures afin de limiter les risques de surchauffe.
- Ne pas placer TX ou RX dans un meuble ferme ou un espace mal ventilé.
- Pour les usages critiques, tester la liaison avant l'événement ou le tournage.
- Éviter les environnements Wi-Fi très chargés et les obstacles épais ou métalliques.
- Utiliser des adaptateurs 5 V / 2 A stables pour chaque module.

9. Support constructeur

La notice constructeur mentionne le contact support suivant : info@welusopu.com.

Notice originale en anglais : <https://m.media-amazon.com/images/I/91ZzNi4OZ%2BL.pdf>

Bouton HTML Pixloc - Notice a telecharger

[Telecharger la notice](https://m.media-amazon.com/images/I/91ZzNi4OZ%2BL.pdf?ref=dp_product_quick_view)